



APLIKACIJSKA PRIMJENA BRUSNOG I POLIRNOG SISTEMA

EISENBLÄTTER

Poliranje inox čelika i nemetala do ogledalo sjaja uz primjenu POLY PTX pravolinijskog brusnog sistema

1. PREDBRUŠENJE POVRŠINE

Koristi se Eco smart roler na kojeg se stavi Zirconium brusni prsten granulacije 80, a zatim TZ-Pyramid brusni prsten granulacijske oznake A100, A65, ili A45. Na kraju se može još koristiti i granulacijska oznaka A30 za finiše. Ovim postupkom se uklanjaju duboko brazde i ogrebotine kao i grublji zavari. Ovisno o kvaliteti radne površine ovisi hoćemo li započeti sa Zirconium brusnim prstenom ili samo sa TZ-Pyramid brusnim prstenom.

2. PRIJELAZNO BRUŠENJE

Ovu fazu koristimo samo kod slabo kvalitetne inox površine radnog predmeta. U ovom slučaju koristimo također Eco smart roler uz upotrebu TZ-Pyramid brusnog prstena granulacijske oznake A16 i A06.

3. POLIRANJE

Pretpoliranje ćemo izvršiti uz uporabu Eco smart rolera, Superpolish prstena i bijele polirne paste. Glavno odnosno završno poliranje radimo tako da na Superpolish prsten stavimo plavu polirnu pastu. Postizanje ogledalo finiše ostvarit ćemo uz uporabu Superpolish prstena i ružičaste polirne kreme.

APLIKACIJSKI NAPUTAK

- **PRILIKOM BRUŠENJA SA TZ-PYRAMID BRUSNIM PRSTENIMA KORISTITE VRLO MALI PRITISAK. TEŽINA BRUSILICE ĆE GENERALNO BITI DOVOLJNA.**
- **VRLO JE VAŽNO BRUSITI I DIJAGONALNO I OKOMITO U RADNOM SMJERU JER NA TAJ NAČIN DOBIVAMO JEDNOLIKU I UJEDNAČENU OBRADU POVRŠINE SA ISPRAVNOM RAZINOM OBRADENE POVRŠINE**
- **UVIJEK KORISTITE RAZLIČITE SUPERPOLISH PRSTENE ZA SVAKU OD POLIRNIH PASTA. RAZLOG ZA TO JE DA NE DOĐE DO MIJEŠANJA GRANULACIJSKIH ZRNA SVAKE OD POLIRNIH PASTA**
- **POLIRNE PASTE I KREMA UVIJEK SE NANOSE NA POLIRNI PRSTEN**
- **PRILIKOM PREDPOLIRANJA I GLAVNOG POLIRANJA POTREBNO JE BRUSITI DIJAGONALNO I OKOMITO U RADNOM SMJERU.**
- **OGLEDALO SJAJ SE DOBIVA TAKO DA POLIRAMO SAMO PREMA GLAVNOM RADNOM SMJERU**
- **NAKON SVAKOG KORIŠTENJA POLIRNE PASTE KORISTITE POLY LIME PRAH KAKO BI UKLONILI OSTATKE BRUŠENJA I POLIRNE PASTE. KORISTITE MIKRO FIBRE (ČAROBNU) KRPU**